



PROTOCOLO ESPECÍFICO DE APLICAÇÃO

Lubrill ET-H

Lubrificante Técnico Resinado de Alta Performance

Protocolo orientativo para lubrificação técnica, redução de atrito e preservação de componentes móveis, proporcionando funcionamento suave, silencioso e maior vida útil dos equipamentos.

O **Lubrill ET-H** foi desenvolvido para aplicações profissionais em **HOME, AUTO e GYM**, sendo indicado para esteiras ergométricas, trilhos, guias lineares, máquinas e equipamentos compatíveis. Sua tecnologia forma uma película lubrificante limpa e uniforme, reduzindo o atrito, o desgaste prematuro e favorecendo a eficiência operacional.

1. Indicação de uso

O **Lubrill ET-H** é indicado para lubrificação técnica de componentes sujeitos ao atrito contínuo, proporcionando deslizamento suave, menor aquecimento e maior durabilidade dos equipamentos.

Sua tecnologia de **Lubrificação Limpa** reduz a formação de resíduos, preserva os componentes e facilita a manutenção preventiva.

Pode ser utilizado em:

- Esteiras ergométricas;
- Trilhos deslizantes;
- Guias lineares;
- Máquinas e equipamentos;
- Componentes mecânicos compatíveis.

2. Componentes compatíveis

- Lonas de esteiras.
- Decks deslizantes.
- Trilhos.
- Guias lineares.
- Mancais deslizantes.
- Componentes metálicos móveis.
- Equipamentos fitness.
- Máquinas e equipamentos compatíveis.

3. Antes de aplicar

- Desligue completamente o equipamento.
- Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.
- Remova resíduos de poeira ou lubrificantes antigos, quando necessário.
- Agite bem o frasco antes da aplicação.
- Utilize apenas a quantidade recomendada.

Regra de Ouro TokBrill: MENOS É MAIS.

4. Dosagem Inteligente TokBrill

A eficiência do **Lubrill ET-H** está diretamente relacionada à aplicação da quantidade correta de produto para cada equipamento.

A **Dosagem Inteligente TokBrill** proporciona excelente lubrificação, reduz desperdícios e prolonga a vida útil dos componentes.

Lubrificação Premium

Produto pronto para uso.



Sem diluição.

Indicada para:

- primeira aplicação;
- equipamentos com elevado atrito;
- manutenção corretiva;
- equipamentos submetidos a uso intenso.

Esteiras ergométricas

Aplicar aproximadamente **20 ml**, distribuídos entre os dois lados da lona, utilizando a seringa dosadora.

Lubrificação de Manutenção

Aplicar apenas a quantidade necessária para restabelecer a película lubrificante.

A dosagem poderá variar conforme:

- intensidade de utilização;
- modelo do equipamento;
- comprimento da área de deslizamento;
- temperatura de operação;
- condições mecânicas dos componentes.

Princípio da Dosagem Inteligente TokBrill

Aplicar somente a quantidade necessária para formar uma película lubrificante uniforme. O excesso de produto não aumenta a eficiência da lubrificação e pode favorecer o acúmulo de resíduos.

5. Aplicação Inteligente TokBrill

Esteiras ergométricas

1. Levante cuidadosamente uma das laterais da lona.
 2. Introduza a seringa aplicadora entre a lona e o deck.
 3. Distribua aproximadamente **20 ml**, dividindo a aplicação entre os dois lados.
 4. Ligue a esteira em baixa velocidade por alguns minutos para promover a distribuição uniforme da película lubrificante.
-

Trilhos, guias lineares e componentes móveis

Aplicar uma fina camada diretamente sobre a área de deslizamento.

Movimentar o componente algumas vezes para distribuir uniformemente o produto.

Remover eventuais excessos com pano limpo e seco.

Máquinas e equipamentos

Aplicar somente nos pontos de atrito recomendados pelo fabricante do equipamento.

Distribuir uniformemente e remover excessos quando necessário.

6. Aplicação por tipo de equipamento

Equipamento	Dosagem Recomendada	Método de Aplicação
Esteiras ergométricas	Aproximadamente 20 ml	Aplicar entre a lona e o deck com seringa dosadora
Trilhos deslizantes	Camada fina	Aplicar diretamente na área de deslizamento
Guias lineares	Camada fina	Distribuir uniformemente
Máquinas e equipamentos	Conforme necessidade	Aplicar somente nos pontos de atrito
Componentes metálicos móveis	Camada fina	Espalhar uniformemente

7. Resultado esperado

- Lubrificação limpa e uniforme.



- Redução significativa do atrito.
 - Menor aquecimento dos componentes.
 - Funcionamento mais silencioso.
 - Melhor deslizamento.
 - Redução do desgaste prematuro.
 - Maior vida útil dos equipamentos.
 - Excelente estabilidade operacional.
-

8. Manutenção e reaplicação

A periodicidade dependerá da intensidade de utilização do equipamento.

Como referência:

- **Uso leve:** reaplicar aproximadamente a cada 30 dias.
 - **Uso moderado:** reaplicar entre 15 e 30 dias.
 - **Uso intenso:** realizar inspeções periódicas e reaplicar sempre que houver aumento de atrito, ruídos ou perda de desempenho.
-

9. Cuidados importantes

- Não aplicar sobre a superfície externa de pisada da lona.
 - Não aplicar sobre motores, componentes eletrônicos ou circuitos elétricos.
 - Evitar excesso de produto.
 - Manter fora do alcance de crianças e animais.
 - Armazenar em local seco, fresco e protegido da luz solar.
 - As orientações do rótulo prevalecem sobre este protocolo quando houver atualização específica.
-

10. Assinatura tecnológica

Nanotecnologia Resinada TOKBRILL

NATURAL + LUBRIFICAR | PROTEGER | PRESERVAR

BY GRAPHENE + FEASE LINK