



MÉTODO DE APLICAÇÃO

● LUBRILL ET-H

Lubrificante de Alta Performance para Esteiras

Aplicação Técnica Sob a Lona - Deck

A TokBrill Revitalize apresenta o protocolo técnico oficial de aplicação do **LUBRILL ET-H**, desenvolvido especialmente para lubrificação de esteiras ergométricas, proporcionando deslizamento suave, redução de atrito, proteção contínua e maior eficiência operacional.

Sua fórmula com tecnologia “By Graphene” auxilia na formação de uma película lubrificante limpa e uniforme entre a lona e a base deslizante, reduzindo desgaste prematuro e melhorando a performance do equipamento.

☑ PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO – ESTEIRAS

1 AGITE ANTES DE USAR

- Agite bem o frasco antes da aplicação para ativar os componentes lubrificantes e estabilizadores.
- 💡 Fórmula com tecnologia avançada “By Graphene”.

2 APLICAÇÃO



TÉCNICA SOB A LONA

Aplicação Correta

- Utilize a seringa dosadora padrão do frasco 750ml para aplicação precisa.
- Aplicar aproximadamente:
 - ♦ **20ml por aplicação**

Onde Aplicar

- ⚠ O produto deve ser aplicado:
 - ✓ **sob a lona**
 - ✓ **entre a lona e a base deslizante**
 - ✓ **nunca diretamente sobre a superfície externa de pisada**

Procedimento Recomendado

1. Levante levemente a lateral da lona.
 2. Introduza cuidadosamente a seringa aplicadora.
 3. Distribua o produto na região interna da lona, nos dois lados da base.
 4. Após aplicação, ligue a esteira em baixa velocidade por alguns minutos para uniformização da película lubrificante.
- 💡 Evite excessos.

3 PERIODICIDADE RECOMENDADA

Uso moderado:

- ♦ Reaplicar entre **15 e 30 dias**, conforme intensidade de uso.

A frequência pode variar conforme:

- carga diária,
- temperatura,
- peso de utilização,
- e condições do equipamento.

4) TEMPO DE AÇÃO E PERFORMANCE

- O produto atua imediatamente após a aplicação.
 - Auxilia na formação de uma camada lubrificante contínua entre a lona e a base.
 - ✓ Redução de atrito
 - ✓ Menor aquecimento
 - ✓ Melhor deslizamento
 - ✓ Redução de ruídos
 - ✓ Maior suavidade operacional
-

5) ACABAMENTO TÉCNICO

- ✓ Aplicação limpa e precisa
 - ✓ Não forma borras excessivas
 - ✓ Alta permanência
 - ✓ Excelente rendimento
 - ✓ Compatível com sistemas de esteiras fitness profissionais
-

● BENEFÍCIOS IMEDIATOS DO LUBRILL ET-H

- ✓ Lubrificação instantânea e duradoura
 - ✓ Melhor desempenho da lona
 - ✓ Redução de desgaste prematuro
 - ✓ Menor atrito e ruídos
 - ✓ Aplicação técnica com seringa dosadora
 - ✓ Alta estabilidade durante uso contínuo
 - ✓ Tecnologia avançada "By Graphene"
-

✦ IMPORTANTE

- ⚠ Não aplicar sobre a área externa de pisada da lona.
 - ⚠ Evite excesso de produto.
 - ⚠ Não aplicar sobre motor ou componentes eletrônicos.
 - ⚠ Utilize somente na área interna entre lona e base deslizante.
 - ⚠ Armazenar em local seco, fresco e protegido do sol.
-

TokBrill Revitalize

- 🌱 Tecnologia ecológica a favor da eficiência.